



	AIRMODULE E9	AIRMODULE E15
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	33	21	-	-
ALPEX 32x3				60	15

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:**
- TČTEPELNÉ ČERPADLO
 - ELKELEKTROKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMETR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 - BALL...FILTRBALL
 - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - BS.....BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA
 - AK.....AKUMULÁTOR
 - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
 - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

DODRŽTE POSTUP NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU viz.NÁVOD-HROZÍ SPÁLENÍ ELEKTROPATRONY !!!
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM
 ODVOD KONDENZÁTU DEŠŤOVÁ KANALIZACE (DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

AIR X + AIRMODUL E + AKU + 1x TOPNÝ+ 1x PARALELNÍ CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 704b